مشخصات وایر شمع ال 90 اصلی

وایر شمع رنو ال 90 برند کینگ وایر، تولید شرکت پارس صنعت کویر است. البته شاید درست باشد به جای استفاده از عبارت وایر شمع از بوت کوئل یا بوت وایر استفاده کنیم؛ زیرا برای این موتور نیازی به کابل نیست و کوئل و شمع به کمک بوت وایر به هم متصل می شوند.

جنس این محصول تماما از سیلیکون خالص است. فنرهای داخل بوت وایر از جنس فلز استیل نگیر ساخته شده که باعث می شود در اثر حرارت موتور خاصیت فنری خود را از دست ندهند.

چرا خرید وایر شمع ال 90 کینگ؟

استفاده از سیلیکون خالص کره‌ای در تولید بوت وایر

تولید کننده بدون واسطه با مجهزترین خطوط تولید

طول عمر 70 هزار کیلومتری

گارانتی تعویض 12 ماهه بی قید و شرط

استفاده از فنرهای استیل نگیر برای برق رسانی بهتر و طول عمر بیشتر

دارای استانداردISO

انواع وایر شمع ال 90

[وایر شمع های رنو](#) [L 90](#) عبارتند از:

-1وایر شمع L 90 مدل والئو

وایر L 90 مدل والئو برند کینگ وایر برای تمامی خودروهای ال 90 که از کوئل والئو استفاده می‌کنند، مناسب است.

-2وایر شمع L 90 مدل الدور(eldor)

وایر L 90 مدل الدور (eldor) کینگ وایر برای تمامی خودروهای ال 90 و مگان که از کوئل الدور استفاده می‌کنند، مناسب است.

-3وایر شمع L 90 مدل برو(BERO)

وایر L 90 برو (BERO) کینگ وایر برای تمامی خودروهای ال 90 (L90) که از کوئل BERO استفاده کرده اند، مناسب است.

وظیفه وایر شمع ال 90 چیست؟

وایر تندر نود جریان برق با ولتاژ 12 هزار ولت را به سر شمع می‌رساند تا جرقه در زمان لازم زده شود. اگر وایر شمع به درستی کار نکند باعث ایجاد مشکلاتی در سیستم برق و سوخت رسانی خودرو می شود.

در خودرو های جدید برق از کوئل (سیم پیچ هایی که در سیستم جرقه زنی قرار دارند) و در خودرو های قدیمی‌تر برق از دلکو به سر شمع ها انتقال می‌یابد که وظیفه این انتقال به عهده وایر شمع است.

علائم خرابی وایر شمع ال 90

در صورتی که یک یا چند مورد از علائم زیر با مشاهده کردید نشان می‌دهد وایر شمع شما خراب شده است:

افزایش سوخت، خام سوزی مخلوط سوخت

ریپ زدن موتور (لرزیدن موتور یا اصلاحا سه کار کردن) خودرو و روشن شدن چراغ چک

خروج صداهای ناهنجار از اگزوز

کاهش قدرت موتور

کاهش شتاب‌گیری خودرو

نشتی احتمالی بنزین

ایجاد ترک های ریز بر روی قسمت سرامیکی شمع خودرو معروف به فلش شمع

زمان تعویض وایر شمع ال 90

وایر رنو ال نود هم مثل سایر لوازم یدکی خودرو، قطعه مصرفیست. طول عمر وایر شمع کینگ وایر 70 هزار کیلومتر است. یعنی پس از گذشت این عدد، قطعه کارایی مطلوب را ندارد و برق رسانی را به خوبی انجام نمی دهد.

معمولا بعد از هر دو بار تعویض شمع های استاندارد یک بار هم وایر شمع باید تعویض شود. وایر شمع فرسوده برق را به درستی به سر شمع ها نمی رساند و خودرو دچار مشکلات فراوانی می شود. بنابراین توصیه اکید ما به عنوان تولید کننده وایر شمع به شما عزیزان تعویض به موقع وایر شمع خودرو است.

دلایل خرابی وایر شمع ال 90

به علت های زیر ممکن است وایر شمع خودرو شما خراب شود:

نفوذ آب یا رطوبت

نشت مواد شیمیایی موتوری مانند روغن، خنک‌کننده ها و...

بالارفتن دمای موتور

استاندارد نبودن شمع خودرو

خراب بودن شمع خودرو

خراب بودن کوئل